FICHE TECHNIQUE / CONTOUR RECHARGEABLE AQ



Embout ou dôme dans le conduit auditif



Bouton poussoir





CHAQUE SOIR

- 1. Retirer son appareil auditif en tirant sur le fil
- Mettre du produit sur un mouchoir et essuyer l'embout de l'appareil pour le nettoyer
- Placer l'appareil dans la station de charge branchée sur secteur
 Côté bleu à gauche, côté rouge à droite



CHAQUE MATIN

- Mettre en place son appareil auditif après la toilette
- Attention de bien appuyer 3 secondes sur le bouton poussoir de chaque appareil jusqu'à voir apparaitre une lumière verte
- 3. Vérifier que le fil soit plaqué contre la peau



VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Passer le doigt sur le dessus des appareils.

- **1.** Si vous entendez un bruit de frottement : l'appareil fonctionne.
- 2. S'il n'émet aucun son :
 - L'appareil a-t-il été bien chargé?
 - L'appareil est-il bouché?



RECHARGEMENT

• Lumière verte clignote : l'appareil se charge correctement

