

## FICHE TECHNIQUE / CONTOUR RECHARGEABLE

**L'appareil**  
Derrière le pavillon  
de l'oreille

**Embout ou dôme**  
Dans le conduit auditif

**Bouton poussoir**



### CHAQUE SOIR

1. Retirer son appareil auditif en tirant sur le fil
2. Mettre du produit sur un mouchoir et essuyer l'embout de l'appareil pour le nettoyer
3. Placer l'appareil dans la station de charge branchée sur secteur  
Côté bleu à gauche, côté rouge à droite



### CHAQUE MATIN

1. Mettre en place son appareil auditif après la toilette
2. Vérifier que le fil soit plaqué contre la peau



### VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Passer le doigt sur le dessus des appareils.

1. Si vous entendez un bruit de frottement : l'appareil fonctionne.
2. S'il n'émet aucun son :
  - L'appareil a-t-il été bien chargé ?
  - L'appareil est-il bouché ?



### RECHARGEMENT

- **Lumière verte clignote** : l'appareil se charge correctement
- **Lumière rouge clignote** : changement de l'accumulateur à prévoir