

FICHE TECHNIQUE / CONTOUR



CHAQUE SOIR

1. Retirer son appareil auditif en tirant sur le fil
2. Ouvrir le tiroir de la pile afin d'arrêter l'appareil
3. Mettre du produit sur un mouchoir et essuyer l'embout de l'appareil pour le nettoyer



CHAQUE MATIN

Mettre en place son appareil auditif après la toilette :

Côté bleu à gauche, côté rouge à droite



VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Passer le doigt sur le dessus des appareils.

1. Si vous entendez un bruit de frottement : l'appareil fonctionne.
2. S'il n'émet aucun son :
 - Il faut changer la pile
 - L'appareil est bouché



CHANGEMENT DE PILE

L'appareil vous indique qu'il faut changer la pile par une petite musique.

1. Ouvrir le tiroir de la pile
2. Retirer la pile
3. Après avoir enlevé l'étiquette, insérer la pile côté plat vers le haut